

TECHNICKÝ DATOVÝ LIST

CHAMELEON SPRAY

Efektová 1K báze ve spreji - 400 ml

Rozpouštědlová akrylátová efektová barva mění odstín podle úhlu pohledu a dopadu světla. Používá se jako mezivrstva na sytě černý matný podklad a překrývá se čirým krycím lakem.

1K BÁZE

BEZ PLNÍČÍ SCHOPNOSTI

PRO INTERIÉR I EXTERIÉR



18-25 °C

Teplota spreje,
podkladu a okolí



20-30 cm

Doporučená
vzdálenost nástřiku



2-3 vrstvy

Rovnoměrné velmi
tenké vrstvy



cca 1 m²

Orientačně podle
tvaru a techniky

Doporučený lakovací systém

1

PŘIPRAVENÝ PODKLAD

Pevný, hladký, čistý,
suchý a odmaštěný.



2

ČERNÁ MATNÁ BÁZE

Sytá, rovnoměrná, bez
probrusů a bez lesku.



3

CHAMELEON

2-3 velmi tenké křížové
vrstvy.



4

ČIRÝ KRYCÍ LAK

Pro ochranu a plný efekt.
Ideálně 2K.



Klíčový je sytě černý matný podklad

Šedý, nestejněměrný nebo lesklý podklad oslabí efekt. Podklad nesmí mít probrusy. TDS platí pro odstíny určené na černý podklad.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ produktu	1K rozpouštědlová akrylátová efektová báze
Balení	Aerosol 400 ml
Charakter vrstvy	Efektová mezivrstva bez plnicí schopnosti
Podklad	Sytě černá matná báze, rovnoměrná a bez probrusů
Přelakování	Čirým krycím lakem, doporučeno 2K
Vydatnost	Cca 1 m ² / sprej při doporučeném způsobu aplikace

Správný postup aplikace

Jednoduchý přehled pro rovnoměrný efekt bez map, pruhů a stékání.



**PODROBNÝ
NÁVOD**

Naskenuj QR

1 Příprav podklad



Povrch musí být hladký, suchý, čistý, odmaštěný a bez prachu. Naneste sytě černou matnou bázi bez probrusů. Před Chameleonem nechte cca 20 min odvětrat.

2 Sjednoť teplotu



Sprej, podklad i okolí musí mít 18-25 °C. Nelakujte na přímém slunci, v průvanu ani v prašném prostředí.

3 Důkladně protřepej



Po uvolnění míchacích kuliček protřepejte sprej nejméně 2 minuty. Během práce sprej pravidelně znovu protřepejte.

4 Proveď zkušební nástřik



Ověřte rozstřík, kompatibilitu materiálů a odstín na zkušebním kusu. Výsledný efekt vždy ovlivňuje podklad a počet vrstev.

5 Lakuj správným pohybem



Sprej držte stále svisle, 20-30 cm od povrchu. Začnějte mimo lakovanou plochu a končete opět mimo ni. Používejte plynulé křížové tahy s překrytím cca 70 %.

6 Nanášej tenké vrstvy



Aplikujte 2-3 velmi tenké rovnoměrné vrstvy. Mezi jednotlivými vrstvami nechte přibližně 10 minut odvětrat. Silné vrstvy zvyšují riziko map a stékání.

7 Přelakuj čirým lakem



Po poslední vrstvě Chameleonu nechte cca 40 minut odvětrat. Poté naneste čirý krycí lak podle jeho TDS; pro nejlepší ochranu doporučujeme 2K lak.

8 Vyčisti ventil a trysku



Po dokončení sprej otočte tryskou dolů a krátce prostříkněte, dokud nevychází pouze hnací plyn. Sprej skladujte svisle.

Nejčastější chyby

- lesklý, šedý nebo nestejněměrný podklad
- příliš silné nebo mokré vrstvy
- naklánění spreje a nepravidelný pohyb
- zastavení nástřiku přímo nad plochou
- nízká teplota, přímé slunce, prach nebo průvan

Důležité technické poznámky

Chameleon nemá plnicí schopnost a nekryje vady podkladu. Efektovou vrstvu nebrousit. Konečný vzhled posuzujte až po aplikaci čírého laku. Vydátnost je orientační a závisí na tvaru dílu, odstínu, podkladu a technice aplikace.

Uvedené hodnoty jsou orientační a vztahují se k aplikaci při doporučených podmínkách. Před použitím vždy proveďte zkušební nástřik. Dodržujte pokyny na etiketě výrobku a v bezpečnostním listu. Používejte vhodné osobní ochranné prostředky a zajistěte účinné větrání.