

TECHNICKÝ DATOVÝ LIST

GHOST PERLEŤ

Ghost perleťová 1K báze ve spreji - 400 ml

Rozpouštědlová akrylátová ghost perleťová barva vytváří jemný efekt, který je viditelný zejména na slunečním svitu nebo po osvětlení LED světlem. Používá se jako mezivrstva na bílý podklad a překrývá se čirým krycím lakem.

1K BÁZE

BEZ PLNÍČÍ SCHOPNOSTI

PRO INTERIÉR I EXTERIÉR



18-25 °C

Teplota spreje, podkladu a okolí



20-30 cm

Doporučená vzdálenost nástřiku



2-3 vrstvy

Rovnoměrné velmi tenké vrstvy



cca 1 m²

Orientačně podle tvaru a techniky

Doporučený lakovací systém

1

PŘIPRAVENÝ PODKLAD

Pevný, hladký, čistý, suchý a odmaštěný.



2

BÍLÝ PODKLAD

Sytý, rovnoměrný, bez probrusů a bez lesku.



3

PERLEŤ

2-3 tenké křížové vrstvy.



4

ČIRÝ KRYCÍ LAK

Pro ochranu a plný efekt. Doporučeno 2K.



Klíčový je čistý bílý podklad

Bez bílého podkladu ghost efekt nevynikne správně. Podklad musí být čistě bílý, jednolitý a bez probrusů.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ produktu	1K rozpouštědlová akrylátová ghost perleťová báze
Balení	Aerosol 400 ml
Charakter vrstvy	Efektová mezivrstva bez plnicí schopnosti
Podklad	Bílý podklad, rovnoměrný a bez probrusů
Přelakování	Čirý lak - ideálně lesk; doporučeno 2K
Vydatnost	Cca 1 m ² / sprej při doporučeném způsobu aplikace

Správný postup aplikace

Jednoduchý přehled pro rovnoměrný ghost efekt bez map, pruhů a stékání.



PODROBNÝ
NÁVOD

Naskenuj QR

1 Příprav podklad



Povrch musí být hladký, suchý, čistý, odmaštěný a bez prachu. Naneste bílý podklad bez probusů. Před Ghost perletí nechte cca 20 min odvětrat.

2 Sjednoť teplotu



Sprej, podklad i okolí musí mít 18-25 °C. Nelakujte na přímém slunci, v průvanu ani v prašném prostředí.

3 Důkladně protřepej



Po uvolnění míchacích kuliček protřepávejte sprej nejméně 2 minuty. Během práce sprej pravidelně znovu protřepávejte.

4 Proved' zkušební nástřik



Ověřte rozstřík, kompatibilitu materiálů a odstín na zkušebním kusu. Výsledný efekt je nejlépe viditelný na slunci nebo po osvětlení LED světlem.

5 Lakuj správným pohybem



Sprej držte stále svisle, 20-30 cm od povrchu. Začnějte mimo lakovanou plochu a končete opět mimo ni. Používejte plynulé křížové tahy s překrytím cca 70 %.

6 Nanášej tenké vrstvy



Aplikujte 2-3 tenké rovnoměrné vrstvy. Mezi jednotlivými vrstvami nechte přibližně 10 minut odvětrat. Efekt je viditelný zejména na slunci nebo při osvětlení LED.

7 Přelakuj čirým lakem



Po poslední vrstvě Ghost perleti nechte cca 40 minut odvětrat. Poté naneste čirý lak podle jeho TDS; ideální je lesklý 2K lak.

8 Vyčisti ventil a trysku



Po dokončení sprej otočte tryskou dolů a krátce prostříkněte, dokud nevychází pouze hnací plyn. Sprej skladujte svisle.

Nejčastější chyby

- nepoužití bílého podkladu nebo nestejný podklad
- příliš silné nebo mokré vrstvy
- naklání spreje a nepravidelný pohyb
- zastavení nástřiku přímo nad plochou
- nízká teplota, přímé slunce, prach nebo průvan

Důležité technické poznámky

Ghost perleť nemá plnicí schopnost a nekryje vady podkladu. Efektovou vrstvu nebrousit. Konečný vzhled posuzujte na slunci nebo po osvětlení LED světlem a až po čirém laku.

Uvedené hodnoty jsou orientační a vztahují se k aplikaci při doporučených podmínkách. Před použitím vždy proveďte zkušební nástřik. Dodržujte pokyny na etiketě výrobku a v bezpečnostním listu. Používejte vhodné osobní ochranné prostředky a zajistěte účinné větrání.