

Perleťové barvy

Lakování stříkací pistolí

Rozpouštědlová 1K perleťová báze pro třívrstvý lakovací systém.

01 ČERNÁ MATNÁ BC BÁZE

02 PERLEŤOVÁ BARVA

03 ČIRÝ KRYCÍ LAK

PERLEŤOVÁ BARVA - APLIKACE

Poměr ředění	1:1 - barva : ředidlo do rozpouštědlových bází
Pistole / tryska	HVLP / 1,3-1,4 mm
Vzdálenost pistole	20-35 cm
Vrstvy perleti	2-3 velmi tenké vrstvy
Mezi vrstvami	Cca 10 min odvětrání
Před čirým lakem	Cca 40 min odvětrání po poslední vrstvě efektu
Podmínky	18-25 °C; čisté, bezprašné prostředí

PŘÍPRAVA POVRCHU

Povrch musí být čistý, bez rzi, vybroušený a odmaštěný. Nerovnosti vyrovnejte plničem; po zaschnutí vybruste dohladka brusivem **P400-800**. Efektová barva nemá plnicí schopnosti.

Důkladně promíchejte a přefiltrujte přes papírové sítko. Barva i díl musí mít pokojovou teplotu. Proved'te zkušební nástrík. Pracujte s dobrým větráním, bez průvanu a s minimem prachu.

Jednotný podklad a efekt

Všechny odstíny vyžadují sytě černou matnou bázi. Pohledové části sestavy lakujte společně, aby byl perleťový efekt jednotný.

Pokyny k výrobkům: Poměr 1:1 platí pro perleťovou barvu. U černé podkladové báze a čirého laku dodržujte jejich vlastní pokyny. Před použitím si přečtete příslušné bezpečnostní listy a etikety výrobků.

Podklady: PMcolours, Jak lakovat perleťové barvy - postup ve 3 krocích (část pro pistoli), a přiložený PDF návod. Ověřeno 20. září 2026. Časy odvětrání jsou orientační; ověřte uvedený stav povrchu.

POSTUP APLIKACE

1 Černý matný podklad

Připravený plnič lehce zmatněte, odmaštěte a otřete antistatickou utěrkou. Pro všechny odstíny použijte **sytě černou matnou 1K BC bázi**. Zajistěte souvislé krytí bez probrusů. Naneste 2-3 tenké vrstvy s pauzou **cca 5 min**. Po poslední nechte cca 20 min zavadnout, až je povrch matný a nelepí.

2 Perleťová barva

Na zavadnutý černý podklad naneste 2-3 velmi tenké vrstvy s nastavením dle tabulky vlevo. Stříkejte plynulými tahy s odstupem cca 10 min mezi vrstvami. Po poslední nechte cca 40 min odvětrat; povrch musí být dostatečně suchý pro jemné otření antistatickou utěrkou.

3 Čirý krycí lak

Pro finální perleťový povrch naneste po odvětrání vhodný čirý lak v lesku, saténu nebo matu. Doporučujeme kvalitní 2K lak. Míchání, aplikaci a vytvrzení proved'te podle technického listu zvoleného laku. Při použití pod Candy viz poznámka níže.

Orientační vydatnost: 0,9 m² / 100 ml
neředěné barvy

Pod Candy: pouze Silver Touch / Solar Gold

Použijte jen stříbrnou Silver Touch nebo zlatou Solar Gold. Po nich naneste přímo Candy barvu; čirý krycí lak až po Candy.