



Anleitung zur Anwendung – Glitzer-Effektlack (Spraydose)

Dreistufige Basis mit Glitzereffekt – Anwendung mit Sprühdose

Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund muss sauber, rostfrei, angeschliffen und entfettet sein.
- Der Lack hat keine füllenden Eigenschaften – Unebenheiten bleiben sichtbar.
- Wir empfehlen einen Füller, der nach dem Trocknen mit P400–800 geschliffen wird.

1. Schritt – Schwarze Grundierung (Basecoat)

- **Verwenden Sie eine tiefmatte schwarze Grundierung.** Ein matter Schwarzton ist entscheidend für den richtigen Glitzereffekt.
- Mindestens 20 Minuten trocknen lassen – die Oberfläche muss sich trocken anfühlen.

2. Schritt – Anwendung des Glitzereffektlacks

- In dünnen Schichten aus 20–30 cm Entfernung auftragen.
- Zwischen den Schichten 5–10 Minuten Pause.
- 2–3 Schichten für gewünschte Intensität, kreuzweise sprühen.
- Vor Klarlack ca. 40 Minuten trocknen lassen.

3. Schritt – Überlackieren mit Klarlack

- Klarlack schützt die Farbe und verstärkt den Effekt.
- Wählen Sie glänzend, seidenmatt oder matt – je nach Wunsch.
- Hochwertiger 2K-Klarlack empfohlen, Anwendung gemäß Herstellerangaben.

Anwendungstipps:

- Spraydose vor Gebrauch mindestens 2 Minuten gut schütteln.
- Umgebungstemperatur, Sprühobjekt und Dose: ideal 20–25 °C.
- Gut belüfteter Raum, keine Zugluft, kein direkter Sonnenschein.
- **Spraydose stets senkrecht halten!** → Bei horizontalem Sprühen kann es zu Tropfen und ungleichmäßigem Auftrag kommen.
- Farbe vorab an einem Musterstück testen!
- Nach Gebrauch Spraydose umdrehen und Düse freisprühen.
- Bei Raumtemperatur lagern, vor Frost und Hitze schützen.