

NÁVOD K POUŽITÍ – PERLEŤOVÁ BARVA PRO STŘÍKACÍ PISTOLI

Tříkroková báze s Perleťovým efektem

Barva na rozpouštědlovém základu typu Basecoat 1K (BCB).

Příprava podkladu

Podklad musí být očištěn, bez koroze, vybroušen a odmaštěn. Barva nemá plnicí vlastnost a všechny nerovnosti a defekty povrchu budou efektovou barvou zvýrazněny! Pro vyrovnaní povrchu doporučujeme použít plnič, který po zaschnutí přebrouste do hladka (zrnitost P400–800).

1. Krok 1 – Černý podklad (Basecoat)

Použijte černou matnou basecoat barvu. Sytě černý matný základ je klíčový pro správný perleťový efekt. Nechte zaschnout alespoň 20 minut – povrch musí být suchý na dotek.

2. Krok 2 – Efektivá Perleťová barva

Barvu nařed'te v poměru 1:1 ředidlem pro rozpouštědlové báze.

Nanášá se ve 2–3 velmi tenkých vrstvách s odstupem cca 10 minut.

Používejte stříkací pistoli HVLP s tryskou 1,3–1,4 mm. Po poslední vrstvě nechte barvu důkladně odvětrat (cca 40 minut), dokud není suchá na dotek.

3. Krok 3 – Čirý krycí lak

Pro ochranu barvy a zvýraznění efektu je nutné nanést čirý krycí lak – lesklý, saténový nebo matný, dle vašich preferencí. Doporučujeme kvalitní 2K lak. Nanášejte dle pokynů výrobce.



Doporučení k aplikaci:

- Aplikujte při teplotě 18–25 °C v bezprašném prostředí.
- Vždy důkladně promíchejte a přefiltrujte barvu přes papírové sítko.
- Pistoli držte 20–35 cm od povrchu a lakujte plynulými tahy.
- U složitých dílů doporučujeme lakovat vcelku, ne po částech.
- **Barvu si vždy nejdříve vyzkoušejte na testovacím vzorku!**

Děkujeme, že jste si vybrali PMcolours. Více informací a produkty najdete na: www.pmcolours.cz