



Anleitung zur Anwendung von Candy Pearl Lack - Spray

Dreistufiges System mit Candy Pearl Effekt - Anwendung mit der Spraydose

Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund muss sauber, rostfrei, angeschliffen und entfettet sein.
- Die Farbe hat keine füllende Wirkung – Unebenheiten bleiben sichtbar.
- Wir empfehlen einen Füller, der nach dem Trocknen **glatt geschliffen wird (P600–800)**.

1. Schritt – Schwarzer Basislack (Basecoat)

- **Verwenden Sie einen tiefschwarzen Basislack (Basecoat). Nicht auf ungeschliffenen Hochglanzflächen** anwenden – für sichere Haftung muss der Untergrund **matt/angeschliffen** sein.
- Ein tiefschwarzer, matter **Basislack** ist entscheidend für den richtigen Candy Pearl Effekt.
- Mindestens 20 Minuten trocknen lassen – Oberfläche muss staubtrocken sein.

2. Schritt – Auftragen des Candy Pearl Effektlacks

- In dünnen Schichten aus 20–30 cm Entfernung auftragen.
- Zwischen den Schichten 5–10 Minuten Pause einlegen.
- 2–3 Schichten für gewünschte Intensität, kreuzweise sprühen.
- Vor dem Klarlack ca. 40 Minuten trocknen lassen.

3. Schritt – Überlackieren mit Klarlack

- Klarlack schützt die Farbe und verstärkt den Effekt.
- Anwendung gemäß Herstellerangaben. Hochwertiger, glänzender 2K-Klarlack empfohlen.

Anwendungstipps:

- Spraydose vor Gebrauch mindestens 2 Minuten gut schütteln.
- Umgebungstemperatur, Sprühobjekt und Dose: ideal 20–25 °C.
- Gut belüfteter Raum, keine Zugluft, kein direkter Sonnenschein.
- **Spraydose stets senkrecht halten!** → Bei horizontalem Sprühen kann es zu Tropfen und ungleichmäßigem Auftrag kommen.
- Gleichmäßig sprühen: Bewegung vor der Lackierfläche beginnen und erst hinter ihr beenden.
- Farbe vorab an einem Musterstück testen!
- Nach Gebrauch Spraydose umdrehen und Düse freisprühen.
- Bei Raumtemperatur lagern, vor Frost und Hitze schützen.