



## Anleitung zur Anwendung von Candy Lack – Spray

Dreischichtsystem mit Candy-Effekt – Anwendung mit der Spraydose

### Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund muss sauber, rostfrei, angeschliffen und entfettet sein.
- Die Farbe hat keine füllende Wirkung – Unebenheiten, Schleifspuren und Fehler im Untergrund bleiben sichtbar.
- Wir empfehlen einen Füller, der nach dem Trocknen glatt geschliffen wird (P600–800).

### 1. Schritt – Schwarzer Basislack (Basecoat)

- Verwenden Sie einen schwarzen Basislack als Untergrund für die silberne Basis.
- Nicht auf ungeschliffenen Hochglanzflächen anwenden – für sichere Haftung muss der Untergrund matt/angeschliffen sein.
- Den schwarzen Basislack in 2–3 gleichmäßigen Schichten auftragen.
- Zwischen den Schichten jeweils 5–10 Minuten warten.

### 2. Schritt – Silberne / perlige Metallic-Basis

- Verwenden Sie ausschließlich eine silberne bzw. perlige Metallic-Basis. Nur diese reflektiert das Licht richtig und ist für den Candy-Effekt erforderlich.
- Andere Untergründe führen zu falscher Farbwiedergabe und unpassendem Effekt.
- Die silberne Basis in 2–3 dünnen, gleichmäßigen Schichten auftragen.
- Zwischen den Schichten jeweils 5–10 Minuten warten.
- Nach der letzten Schicht ca. 40 Minuten ablüften lassen, bevor Candy aufgetragen wird.

### 3. Schritt – Auftragen der Candy-Farbe

- Candy ist transparent – jede weitere Schicht vertieft den Farbton und macht ihn satter und dunkler.
- In 3–5 dünnen, gleichmäßigen Schichten aus ca. 20–30 cm Entfernung auftragen.
- Zwischen den Schichten jeweils ca. 10 Minuten warten.
- Nicht zu trocken und nicht zu nass arbeiten – der Auftrag muss gleichmäßig sein.
- Vor dem Klarlack ca. 40 Minuten ablüften lassen.

### 4. Schritt – Überlackieren mit Klarlack

- Klarlack schützt die Farbe und verstärkt die optische Tiefe.
- Anwendung gemäß Herstellerangaben.
- Wir empfehlen einen hochwertigen, glänzenden 2K-Klarlack mit UV-Schutz.
- Candy-Farbe nach ca. 40 Minuten mit Klarlack überlackieren.

### Anwendungstipps:

- Spraydose vor Gebrauch mindestens 2 Minuten gut schütteln.
- Umgebungstemperatur, Sprühobjekt und Dose: ideal 20–25 °C.
- Gut belüfteter Raum, keine Zugluft, kein direkter Sonnenschein.
- **Spraydose stets senkrecht halten!** → Bei horizontalem Sprühen kann es zu Tropfen und ungleichmäßigem Auftrag kommen.
- Gleichmäßig sprühen: Bewegung vor der Lackierfläche beginnen und erst hinter ihr beenden.
- Farbe vorab an einem Musterstück testen!
- Nach Gebrauch Spraydose umdrehen und Düse freisprühen.
- Bei Raumtemperatur lagern, vor Frost und Hitze schützen.